SOLSIDANS BÅTKLUBB

Regler för på- och avmastning

(utdrag ur varvsreglementet)

Innan man tar plats under mastkran ska **alla** förberedelser vara utförda. Vantskruvar, oljas och monteras på däck så att man drar åt medsols. Spridare, vant och linor ska vara på plats och surrade.

Sätt **endast** an förstag, toppvant och akterstag. Lämna sedan platsen vid kranen **direkt** efter att utrustning i masttoppen monterats.

All övrig riggutrustning hålls **väl** surrad vid masten för att underlätta arbetet. Montering av undervant, gummiklossar mm sker vid boj.

På motsvarande sätt förbereds avmastning genom att allt utom förstag, toppvant och akterstag är demonterat och surrat längs masten **innan** man tar plats för avmastning.

Spridare, rullprofiler och antenner demonteras. Ev kvarvarande vant surras ordentligt längs masten innan masten läggs in i mastskjulet. Vrid gärna upp masten på högkant och surra den så att fler master får plats.

Vid sjösättning får endast **en** båt ligga längs mastbryggan under kranen. Under upptagning får **ingen** avmastning ske.

Vinterförvaring med mast på båten får endast ske efter varvschefens medgivande.