



SOLSIDANS BÅTKLUBB

Instruktioner för nyckelfunktionärer

Instruktion för krandirigent

Krandirigenten har lagbasens uppdrag att leda och styra lyft och placering av båtarna. Varvschef eller lagbas utbildar, instruerar och fördelar uppgifter/ansvar.

Krandirigenten ska samverka med kranföraren och med tydliga tecken eller kommandon via walkie-talkie ange hur båten ska lyftas, placeras och föras i luften. Vid samlingen ska krandirigenten berätta för linförare och personer vid stöttor mm hur man ska arbeta. Det är viktigt att inhämta båtägarens ok innan båt lyfts eller sling lossas. Detta för att båtägaren ska kunna ta sitt ansvar för manövern.

Uppgiften som krandirigent är en nyckelroll med ansvar. Lyft och pallning av båtar kan medföra risker. Var därför 100-procentigt koncentrerad under arbetspasset.

Krandirigenten ska:

- Tillsammans med lagbasen informera laget om hur lyft och placering genomförs
- Tala med kranföraren om val av kommunikation, tecken eller walkie-talkie
- Samråda med spelföraren om när vagnen körs efter lyft/placering av båt
- Ge tydliga kommandon när slingen sätts an. Ange om strafflina ska fästas
- Hjälpa kranföraren att få kranarmen rakt över båten
- Ge kommando till person på slipvagnen att veva upp bryggan tills båten är i lod
- Signalera till kranföraren slacka lite på slingen innan båten lyfts
- Tydligt styra lyftet i samverkan med kranförare och linförare
- Placera båt i ungefärligt läge med en meter till grannbåten
- Be båtägaren instruera hur pallning och stötning ska ske och få tecken när allt är ok
- Göra en säkerhetskontroll att pallning håller och stöttor står bra innan slingen sänks
- Vid sjösättning ange hur slingen ska placeras och styra lyftet åt kranföraren
- Ange var båten ska placeras på vagnen och koordinera fällning av ok och läm
- När slingen sänkts och tagits bort ge klartecken att köra ut slipvagnen

Instruktion för körning av neddragningspelet

Alla som kör neddragningspelet ska kunna handhantera det och känna till vikten av samkörning med hydraulspelet. Varvschef eller lagbas utbildar, instruerar och fördelar uppgifter/ansvar.

Neddragningspelet används för att dra slipvagnen från övre delen av varvet till backen där vagnen rullar av sig självt ned mot sjön. A och O är att samköra med hydraulspelet så att vajern hålls sträckt. Neddragningspelet har en slirfunktion som gör att det kan dra ut vagnen när även hydraulspelet körs ut.

Spelföraren ska:

- Gå igenom spelets funktioner och provköra lite innan körning av slipvagn inleds
- Tala med hydraulspelets förare om kommandon och pröva att samköra en bit
- Ha noggrann uppsikt och kontroll av eventuella hinder vid körning
- Invänta klartecken från föraren av hydraulspelet neddragningspelet startas
- När vagnen rullar av egen tyngd vid början av backen lossar kroken och spelet stannas



SOLSIDANS BÅTKLUBB

- Frikoppla och var beredd att sätta kroken på vagnens ögla när vagnen kommer upp
- Låt frikopplingen var i medan vagnen rullar vidare
- Invänta nytt kommando från hydraulspelets förare

Instruktion för körning av slipvagn

Alla som kör slipvagnen ska kunna handha manöverdonet och känna till hydraulspelets funktion. Varvschef eller lagbas utbildar, instruerar och fördelar uppgifter/ansvar.

Hydraulspelet startas av varvschefen eller av honom utsedd person. Manöverdonet lämnas ut till lagbas eller spelförare i aktuellt lag.

Spelföraren ska:

- Gå igenom manöverdon och provköra lite innan körning av båt inleds
- Tala med krandirigenten om var vagnen ska placeras inför lyft
- Samråda med krandirigenten om när vagnen körs efter lyft/placering av båt
- Informera personerna på vagnen om vilka kommandon han kommer att ge vid körning
- Var koncentrerad och dubbelkolla innan vippan försiktigt förs i körläge upp eller ut
- Ge tydliga varningar till personer runt och på vagnen inför start av slipvagnen
- Signalera tydligt till personen vid neddragningsspelet när körning på börjas
- Ha noggrann uppsikt och kontroll av eventuella hinder vid körning
- Invänta klartecken från person på vagnen innan upptagning inleds
- Starta långsamt i sjön så att båten kommer i rätt läge och inte klämrisker uppstår
- Sakta in när kölen når vattenbrynet vid sjösättning för att minimera risker
- Se till att person som ska dra båt av vagnen har linan och följer vagnen
- Hjälpa till att tillse att de på vagnen fäller eller för upp vagnsbryggan först på order

Manöverdonet

I samband med att hydraulspelet startas sätts laddat batteri i manöverdonet. Med det kan sedan spelet startas, stoppas och köras. Det är viktigt att spelföraren är 100-procentigt koncentrerad på uppgiften.

Spelet ska köras med lågfart upp och normal fart ned. Regleras med knapp på höger sida. Slipvagnen kommer inte igång direkt när vippan förs framåt eller bakåt, men var mycket försiktig för att undvika farliga ryckstarter.